



I den her vejledning vil jeg forklare hvordan du får adgang til din boot menu og BIOS-UEFI på forskellige computere.

Afhængig af pc-producenten skal du trykke på forskellige taster eller kombination af taster for at få adgang til Boot Menu eller BIOS/UEFI menuen.

Hvis Boot Menu ikke er tilgængelig, kan du tvinge din computer til at starte fra et eksternt og aftageligt medie (f.eks. En USB-nøgle, CD eller DVD) ved at konfigurere dine BIOS/UEFI-indstillinger.

Nyere computermodeller med UEFI/EFI skal have, legacy mode enabled (eller disabling secure boot). Hvis du har en computer med UEFI/EFI.

Din USB-nøgle CD/DVD starter ikke op, hvis de ikke er bootbare.

For at få adgang til Boot Menu

For at få adgang til Boot Menu kan du finde din pc-producent nedenfor for at se, hvilken kombination af taster du har brug for:

- **Acer:** ESC, F12 eller F9. De fleste computermodeller fra Acer skulle virke med F12 tasten.
- **Asus:** F8 eller ESC
- **Compaq:** ESC eller F9
- **Dell:** F12
- **eMachines:** F12 eMachines er en model fra Acer som blev produceret fra 2007-2013.
- **Fujitsu:** F12
- **HP:** ESC eller F9. Hvis Esc fungerer, skal du muligvis trykke på F9 bagefter: ESC + F9.
- **Lenovo:** F8, F10 or F12. På computermodeller med NOVO knappen (Lenovo Onekey gendannelsessoftware), prøv at trykke på Novo-knappen. Plus andre tastkombinationer: Fn + F11.
- **Samsung:** ESC eller F2 eller F12. Brugere af ultrabooks fra Samsung skal deaktivere muligheden for fast boot i BIOS/UEFI, før de booter fra en USB-enhed.

- **VAIO:** Esc, F10 eller F11. På nogle modeller af Sony VAIO-computere skal du muligvis trykke på **ASSIST** knappen. Assist-knappen bruges til at udføre regelmæssig vedligeholdelse af din VAIO-computer eller for at løse problemer, du måtte støde på, når du bruger computeren.
- **Toshiba:** F12

For at få adgang til BIOS/UEFI

For at få adgang til BIOS/UEFI, find din pc-producent nedenfor for at se, hvilke kombinationer af taster du har brug for:

- **Acer:** De l eller F2 tast. De fleste computermodeller F2 tasten.
- **Asus:** De le te eller De l tasten
- **Compaq:** F10
- **Dell:** F2
- **eMachines:** Tab eller De l
- **Fujitsu:** F2
- **HP:** Esc, F10, F11. På visse Pavilion-modeller skal du muligvis trykke på F1 i stedet for.
- **Lenovo:** F1 eller F2. Hvis din computer er en bærbar computer fra Lenovo, kan du prøve at se efter en lille knap ved siden af tænd/sluk-knappen i stedet for.
- **Samsung:** F2. På nogle ultrabooks-modeller skal du muligvis trykke på F10.
- **VAIO:** F1, F2, F3. På modeller med **Assist** knappen, tryk på **ASSIST**.
- **Toshiba:** F1, F2, F12 eller Esc.